



S530

SUPORTE BAÚ LATERAL GIVI C/ SUPORTE KAWASAKI VULCAN 650



Componentes:

- 01 Conjunto suporte baú lateral LD (A)
- 01 Conjunto suporte baú lateral LE (B)
- 02 Suporte interno (C)
- 08 Batente borracha cavalete (D)
(Vão montados)
- 04 Pino Baú Givi (E)
- 04 Paraf Cab Ch Sext int M6x30mm(F)
- 04 Porca Sext Travante M6 (G)
- 02 Espaçador de alumínio 20x15mm (H)
- 02 Espaçador Alumínio 20x20mm (I)
- 02 Paraf Sext M10x60mm (J)
- 02 Parafuso sext M8x45 mm (K)
- 02 Arruela Lisa M10 (L)
- 02 Arruela Lisa M8 (M)
- 04 Paraf Cab Ab Sext Int M8x10mm (N)

Modo de Montagem:

1º - Iniciar colocando os 4 Pinos de bau Givi(E) + 4 parafusos M6x30m + 4 porca travante M6 (G) nos conjuntos A e B (pode ocorrer de os parafusos serem um pouco duro de roscar por causa da tinta) conforme mostrado nas imagens 1. Nesse ponto ja pode ser dado o aperto total dos parafusos.

2º - Retirar os parafusos originais e a carenagem de acabamento lateral apontado na imagem 2.

3º - Colocar no local da carenagem original os suportes (C)(um de cada lado) com os espaçadores (o espaçador (I) que é maior vai atrás + uma arruela M8 (M) + um parafuso M8 (K) e o espaçador menor (H) + uma arruela M10 (L) + um parafuso M10 (J) vai na parte da frente do suporte como mostrado na imagem 3 sem dar o aperto total. Após fazer pegar a rosca nos locais de fixação, verificar qual melhor posição do suporte e realizar o aperto dos parafusos.

4º - Colocar os conjuntos A e B com 2 parafuso M8x10mm (N) em cada lado conforme mostrado na imagem 4, nesse ponto se pode dar o aperto total dos parafusos.

Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.