



Componentes:

- 01 Conjunto suporte baú lateral LD (A)
- 01 Conjunto suporte baú lateral LE (B)
- 08 Batente borracha cavalete (C)
(Vão montados)
- 04 Pino Baú Givi (D)
- 04 Paraf Cab Ch Sext int M6x30mm(E)
- 04 Porca Sext Travante M6 (F)
- 04 Paraf Cab Ab Sext Int M8x10mm (G)

Modo de Montagem:

- 1º - Iniciar colocando os 4 Pinos de bau Givi(D) + 4 parafusos M6x30m(E) + 4 porca travante M6 (F) nos conjuntos A e B (pode ocorrer de os parafusos serem um pouco duro de rosca por causa da tinta) conforme mostrado nas imagens 1. Nesse ponto ja pode ser dado o aperto total dos
- 2º - Para esse produto você já tem os suportes instalados então o próximo passo é so instalar os conjuntos A e B. parafusos.
- 3º - Colocar os conjuntos A e B com 2 parafuso M8x10mm (G) em cada lado conforme mostrado na imagem 2, nesse ponto se pode dar o aperto total dos parafusos.

Obs.: O manual e vídeo de instalação está disponível em cores e resolução melhor no nosso site. É só digitar no campo de pesquisa o código S531 e fazer o download do arquivo.

Imagem 1



Imagem 2



ATENÇÃO: Recomendamos que a instalação do produto seja feita por profissionais especializados, com as ferramentas adequadas. Não nos responsabilizamos por danos causados à moto ou as peças por conta da instalação incorreta.